



HanseLifter®


Ersatzteilliste

- Original -

Schwerlastrollen

SLR-05-Serie

LSLR-05-Serie



HanseLifter®
GESUTRA GmbH
Straubinger Str. 20
D-28219 Bremen
GERMANY
0049 (0)421 33 63 62 00

Ver 1.00

Ersatzteile SLR-Serie

SLR6T





Abbildung 1 Ersatzteile SLR6T


Nr.	Artikelnummer	Beschreibung	Menge
1		Gestell	2
2		Achse	2
3		Unterlegscheibe	16
4	GE0000358	Lager	16
5	GE0027674	Lastrolle	8
6		Sicherungsring	8
7		Rollenbolzen Ø 20mm	4

Tabelle 1 Ersatzteile SLR6T

SLR12T

Abbildung 2 Ersatzteile SLR12T

Nr.	Artikelnummer	Beschreibung	Menge
1		Gestell	2
2		Sicherungsring	8
3		Rollenbolzen Ø 20mm	4
4		Achse	2
5		Unterlegscheibe	24
6	GE0027674	Lastrolle	12
7	GE0000358	Lager	24

Tabelle 2 Ersatzteile SLR12T

SLR24T

Abbildung 3 Ersatzteile SLR24T

Nr.	Artikelnummer	Beschreibung	Menge
1		Sicherungsring	8
2		Rollenbolzen Ø 20mm	4
3		Achse	2
4		Gestell	2
5		Unterlegscheibe	32
6	GE0027675	Lastrolle	16
7	GE0000358	Lager	32

Tabelle 3 Ersatzteile SLR24T

Ersatzteile LSLR-Serie

LSLR3T





Abbildung 4 Ersatzteile LSLR3T


Nr.	Artikelnummer	Beschreibung	Menge
1		Aufnahmeplatte	1
2		Axial Lager	1
3		Rollenaufnahme	1
4		Sicherungsring	1
5		Mutter	1
6		Unterlegscheibe	2
7		Schraube	1
8		Deichselarm	1
9		Unterlegscheibe	4
10		Sicherungsring	4
11	GE0027676	Lastrolle	4
12	GE0000358	Lager	8
13		Unterlegscheibe	4

Tabelle 4 Ersatzteile LSLR3T

LSLR6T

Abbildung 5 Ersatzteile LSLR6T

Nr.	Artikelnummer	Beschreibung	Menge
1		Kupplung	1
2		Sicherungsring 17mm	2
3		Bolzen	1
4		Deichselarm	1
5		Aufnahmeplatte	1
6		Axial Lager	2
7		Sicherungsring 20mm	8
8		Rollenbolzen Ø 20mm	4
9		Sicherungsmutter	6
10		Unterlegscheibe	4
11		Schraube	4
12		Verbindungsplatte	2
13		Mutter	4
14		Rollenaufnahme links	1
15		Sicherungsring	2
16		Rollenaufnahme rechts	1
17		Unterlegscheibe	16
18	GE0000358	Lager	16
19	GE0027676	Lastrolle	8

Tabelle 5 Ersatzteile LSLR6T

LSLR12T

Abbildung 6 Ersatzteile LSLR12T

Nr.	Artikelnummer	Beschreibung	Menge
1		Kupplung	1
2		Sicherungsring 17mm	4
3		Bolzen	1
4		Deichselarm	1
5		Aufnahmeplatte	1
6		Axial Lager	2
7		Sicherungsring 20mm	8
8		Rollenbolzen Ø 20mm	4
9		Schraube	4
10		Verbindungsplatte	2
11		Mutter	4
12		Unterlegscheibe 10mm	8
13		Bolzen	1
14		Sicherungsmutter	4
15		Rollenaufnahme links	1
16		Sicherungsring 50mm	2
17		Rollenaufnahme rechts	1
18		Unterlegscheibe	16
19	GE0000358	Lager	16
20	GE0027677	Lastrolle	8

Tabelle 6 Ersatzteile LSLR12T

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Ersatzteile SLR6T.....	9
Abbildung 2 Ersatzteile SLR12T.....	10
Abbildung 3 Ersatzteile SLR24T.....	11
Abbildung 4 Ersatzteile LSLR3T.....	12
Abbildung 5 Ersatzteile LSLR6T.....	13

Abbildung 6 Ersatzteile LSLR12T..... 14

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Ersatzteile SLR6T..... 9
Tabelle 2 Ersatzteile SLR12T..... 10
Tabelle 3 Ersatzteile SLR24T..... 11
Tabelle 4 Ersatzteile LSLR3T..... 12
Tabelle 5 Ersatzteile LSLR6T..... 13
Tabelle 6 Ersatzteile LSLR12T..... 14
Tabelle 7 Anzugsdrehmomente..... 15

FAQ

Bei Fragen rufen Sie ihren Händler an, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Die Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.

HanseLifter®
GESUTRA GmbH
Straubinger Str. 20
D-28219 Bremen
GERMANY
0049 (0)421 33 63 62 00
www.hanselifter.de